

ООО «БОНУМ ГРУП»

Утверждаю
Директор
ООО «БОНУМ ГРУП»

_____ Б.Юе
02 октября 2012 р

ИНСТРУКЦИЯ

**по монтажу плетеной сальниковой графитовой набивки для арматуры, работающей
с нефтью и нефтепродуктами.**

РЕДАКЦИЯ 1-2012

Дата введения «02» октября 2012 р.

Разработано
Представитель руководства –
Заместитель директора по
производственным вопросам

_____ В.В. Боковец
02 октября 2012 р.

	КОНТРОЛЬНИЙ
	РОБОЧИЙ Экз. №

Содержание

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.
3. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ САЛЬНИКОВОГО УЗЛА.
4. ПОДГОТОВКА НАБИВОК К МОНТАЖУ В САЛЬНИКОВЫЙ УЗЕЛ.
5. ПОРЯДОК СБОРКИ САЛЬНИКОВЫХ УЗЛОВ.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Настоящая инструкция распространяется на плетеную графитовую набивку , предназначенную для герметизации сальниковых уплотнений арматуры, установленной на трубопроводах и оборудовании, работающем с нефтью и продуктами ее переработки при давлении: до 35 МПа в интервале температур от минус 60° С до плюс 600°С.
- 1.2. Характеристики набивки отображены в сертификате качества на каждую партию продукции. К использованию допускается партия набивки, имеющая сертификат качества и прошедшая входной контроль.
- 1.3. Рекомендуемое количество колец из набивки в пакете -5-6 штук. При давлении до 6,3МПа допускается установка колец с полным заполнением сальниковой камеры.
- 1.4. Кольца из набивки , при обеспечении оптимального выбора конструкции и усилия сжатия сальника, обеспечивают ресурс работы уплотнения не менее 10 000 циклов в течение 4 лет.
- 1.5. Повторное использование набивки не рекомендуется.

2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

- 2.1. К работе по установке сальниковых уплотнений из набивки допускаются работники, изучившие инструкцию по монтажу.

3. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ САЛЬНИКОВОГО УЗЛА.

- 3.1. Перед установкой набивки в сальниковую камеру поверхности шпинделя и камеры очистить от грязи и старой набивки, убедиться в отсутствии изгиба шпинделя и следов коррозии.
- 3.2. Зазор между штоком, грундбуксой, корпусом и подсальниковым кольцом, а также шероховатость поверхности штока не должна превышать показателей, указанных на Рис. 1. При наличии эксцентриситета между осями шпинделя и камеры сальника его необходимо устранять. Изгиб шпинделя (штока) не допускается.

ВНИМАНИЕ: Не допускается применение корродированного (поврежденного) штока (шпинделя).

3.3. Поверхности грундбуксы, подсальникового кольца или дна **сальниковой камеры** не должны иметь сколов и фасок. Острые кромки притупить, но не закруглять.

3.4. Для исключения потери герметичности сальникового уплотнения не рекомендуется применение грундбуксы и подсальникового кольца со скошенными торцами (15°).

3.5. Если сальниковая камера имеет большую глубину, необходимо изготовить по месту подсальниковое кольцо.




Рис. 1.

Высота подсальникового кольца χ определяется как разность между глубиной сальниковой камеры L и суммой высоты сальникового пакета H_0 и $1/3$ длины рабочей части грундбуксы l . (Рис. 1).

$$\chi = L -(H_0 + 1/3 l)$$

Наружный и внутренний диаметры подсальникового кольца вычисляется по формулам;

$$D_k = D - 0,2 \text{ (мм)}$$

$$d_k = d + 0,2 \text{ (мм)}$$

Пример:	
Среда	нефть;
Давление	4,0 МПа;
Температура	100°С;
Размеры узла сальника:	
Ø штока	30 мм;
Ø камеры	46 мм;

глубина камеры	100 мм;
длина рабочей части грундбуксы	40 мм;

Для уплотнения сальниковой камеры используем 5 колец набивки сечением 8×8 мм;

Высота сальникового пакета	5×8 = 40 мм;
1/3 рабочей длины грундбуксы	1/3×40 = 13 мм;
Необходимая глубина сальниковой камеры	40+13 = 53 мм;
Высота подсальникового кольца	100-53 = 47 мм.

Вместо кольца можно использовать шесть колец набивки ХБС сечением 8×8 мм.

3.6. При наличии на грундбуксе фаски и невозможности ее устранения, согласно п.п. 3.3.- 3.4. настоящей инструкции или если дно сальниковой камеры скошено, то для предотвращения возможного экструдирования набивки в зазор необходимо использовать запорные кольца из плетеной хлопчатобумажной набивки марки ХБС до температуры плюс 150°С или углеродной набивки марки НУ-201 (УНФ) до температуры плюс 600 °С.

3.7. Для уменьшения адгезии (налипания) графита на контактирующие с ним поверхности штока, грундбуксы, эти поверхности натереть графитом марки ГС ГОСТ 8295-73.

4. ПОДГОТОВКА НАБИВОК К МОНТАЖУ В САЛЬНИКОВЫЙ УЗЕЛ.

4.1. Подобрать набивку необходимого сечения (S) исходя из размера сальниковой камеры:

$$S = \frac{D - d}{2}$$

D - диаметр сальниковой камеры;

d - диаметр шпинделя.

4.2. « Разбивать», «раздавливать» до большего размера, «забивать» сальниковую набивку при уплотнении сальниковых камер категорически запрещается.

4.3. Длину заготовки для набивочных колец можно определить по формуле (см. Рис. 2):

$$L = (d + S) \times \pi \times 1.07; \text{ где}$$

d - диаметр шпинделя (штока), мм;

S - размер набивки, мм;

1.07 - поправочный коэффициент.




Рис. 2




Рис. 3

4.4. Кольца должны отрезаться по возможности под углом 45° . При этом вырезается точно отрезок для первого кольца и используется далее как шаблон для нарезки последующих колец.

4.5. Возможно применение намоточного метода нарезки колец. Для этого шнур набивки плотно наматывают на вспомогательную втулку диаметром, равным диаметру вала, и разрезают на кольца. Разрезку выполняют под углом 45° к оси по спирали (рис. 3.а) или по разметке (рис. 3.б)

Аккуратный разрез получается при дополнительной обмотке втулки с набивкой тонкой клейкой лентой.

4.6. Смазка колец какими-либо составами перед установкой, при установке не допускается.

5. ПОРЯДОК СБОРКИ САЛЬНИКОВЫХ УЗЛОВ.

5.1. Кольца устанавливаются в камеру по одному со смещением разрезов на 90° , например: 0° , 90° , 180° , 270° и т.д.

5.2. Для обеспечения герметизации первоначально весь пакет колец обжимается грундбуксой на $20 \div 30\%$ от величины сечения. Окончательное обжатие всего пакета осуществляется на $40 \div 43\%$

5.3. от первоначальной высоты пакета.

Изменение высоты пакета ΔH :

- предварительное $\Delta H = 0,2 \div 0,3 H_0$

- окончательное $\Delta H = 0,4 \div 0,43 H_0$

где H_0 - начальная высота пакета

5.3. Перед окончательным обжатием пакета сделать 5-6 перемещений шпинделя на величину, большую, чем высота сальника.

5.4. Выполнять п.п. 5.2.;5.3. до тех пор, пока не прекратится ослабление затяжки болтов после требуемых 5-6 перемещений шпинделя.

ВНИМАНИЕ: при затяжке перекос грунDbуксы не допускается.